

DMX CONTROL

| MODE | FUNCTION | DMX Value |
|-------|---|--|
| 11 Ch | | |
| 1 | PAN Pan movement 0° - 540° | 000 - 255 |
| 2 | PAN FINE | 000 - 255 |
| 3 | TILT Tilt movement 0° - 220° | 000 - 255 |
| 4 | TILT FINE | 000 - 255 |
| 5 | PAN/TILT SPEED Fast to slow | 000 - 255 |
| 6 | SPECIAL FUNCTION No function Reset all No function | 000 - 199 200 - 209 210 - 255 |
| 7 | DIMMER 0 - 100% | 000 - 255 |
| 8 | STROBE No Function Slow to fast | 000 - 010 011 - 255 |
| 9 | AUTO PROGRAMS No Function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 0 | 000 - 010 011 - 038 039 - 066 067 - 094 095 - 122 123 - 150 151 - 178 179 - 206 207 - 234 235 - 255 |
| 10 | AUTO SPEED Slow to Fast | 000 - 255 |
| 11 | DIMMER MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed) | 000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255 |

| MODE | FUNCTION | DMX Value |
|-------|--|-------------------------------------|
| 55 Ch | | |
| 1 | PAN Pan movement 0° - 540° | 000 - 255 |
| 2 | PAN FINE | 000 - 255 |
| 3 | TILT Tilt movement 0° - 220° | 000 - 255 |
| 4 | TILT FINE | 000 - 255 |
| 5 | PAN/TILT SPEED Fast to slow | 000 - 255 |
| 6 | SPECIAL FUNCTION No function Reset all No function | 000 - 199 200 - 209 210 - 255 |
| 7 | WHITE 1 0 - 100% | 000 - 255 |
| 8 | WHITE 2 0 - 100% | 000 - 255 |
| 9 | WHITE 3 0 - 100% | 000 - 255 |
| 10 | WHITE 4 0 - 100% | 000 - 255 |
| 11 | WHITE 5 0 - 100% | 000 - 255 |
| 12 | WHITE 6 0 - 100% | 000 - 255 |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| 53 | WHITE 47 0 - 100% | 000 - 255 |
| 54 | WHITE 48 0 - 100% | 000 - 255 |
| 55 | WHITE 49 0 - 100% | 000 - 255 |

| MODE | FUNCTION | DMX Value |
|-------|--|-------------------------------------|
| 60 Ch | | |
| 1 | PAN Pan movement 0° - 540° | 000 - 255 |
| 2 | PAN FINE | 000 - 255 |
| 3 | TILT Tilt movement 0° - 220° | 000 - 255 |
| 4 | TILT FINE | 000 - 255 |
| 5 | PAN/TILT SPEED Fast to slow | 000 - 255 |
| 6 | SPECIAL FUNCTION No function Reset all No function | 000 - 199 200 - 209 210 - 255 |
| 7 | WHITE 1 0 - 100% | 000 - 255 |
| 8 | WHITE 2 0 - 100% | 000 - 255 |
| 9 | WHITE 3 0 - 100% | 000 - 255 |
| 10 | WHITE 4 0 - 100% | 000 - 255 |
| 11 | WHITE 5 0 - 100% | 000 - 255 |
| 12 | WHITE 6 0 - 100% | 000 - 255 |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| 53 | WHITE 47 0 - 100% | 000 - 255 |
| 54 | WHITE 48 0 - 100% | 000 - 255 |
| 55 | WHITE 49 0 - 100% | 000 - 255 |

| MODE | FUNCTION | DMX Value |
|-------|---|--|
| 60 Ch | | |
| 56 | AUTO PROGRAMS No Function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 0 | 000 - 010 011 - 038 039 - 066 067 - 094 095 - 122 123 - 150 151 - 178 179 - 206 207 - 234 235 - 255 |
| 57 | AUTO SPEED Slow to Fast | 000 - 255 |
| 58 | DIMMER 0 - 100% | 000 - 255 |
| 59 | STROBE No Function Slow to fast | 000 - 010 011 - 255 |
| 60 | DIMMER MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed) | 000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255 |