


LUMIPIX9UHEPRO

LINEAR LED BATTEN



USER MANUAL
MANUALE UTENTE

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.

All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site www.musiclights.it

TABLE OF CONTENTS

Safety

General instructions	2
Warnings and installation precautions	2
General information	2

1 Introduction

1. 1 Description	3
1. 2 Technical specifications	3
1. 3 Operating elements and connections	5

2 Installation

2. 1 Mounting	6
---------------------	---

3 Functions and settings

3. 1 Operation	7
3. 2 Basic	7
3. 3 Menu structure	8
3. 4 Auto Show	9
3. 5 Static color	9
3. 6 Sound mode	9
3. 7 Manual color	10
3. 8 Master/Slave mode	10
3. 9 Linking	10
3. 10 DMX mode	10
3. 11 DMX addressing	10
3. 12 Connection of the DMX line	12
3. 13 Construction of the DMX termination	12
3. 14 DMX control	13
3. 15 Dimmer	16
3. 16 Operation through the IRC Controller	16

4 Maintenance

4. 1 Maintenance and cleaning the unit	18
4. 2 Fuse replacement	18
4. 3 Trouble shooting	18

Packing content

- LUMIPIX9UHEPRO
- Mount bracket (2pc.)
- Power cable
- User manual



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



SAFETY

General instruction

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with CE.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
 - in places subject to vibrations or bumps;
 - in places with a temperature of over 45 °C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.



Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- Do not touch the product's housing when operating because it may be very hot.

- 1 - INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION

LUMIPIX9UHEPRO is a 1m linear LED batten using an innovative optic system combined with a new light source which performs a 6 primary colour mixing - RGBWA. The light source is composed of 9x12W high-efficiency RGBWAP full-colour LED, offering a more advanced chromatic synthesis than projectors of the previous generation with full control of saturation and colour temperature across the whole spectrum. LUMIPIX9UHEPRO offers a 3 section control of the LED plate to generate a wide range of dynamic effects and light-yokes.

1.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE

- Source: 9x12W RGBWAP LEDs
- Luminous flux: (15°) 2068lm
- Lux: 1217lux @3m
- Source life expectancy: >50.000 h

OPTICS

- Beam angle: 23°
- Field angle: 40°
- Lens diameter: 42mm
- Additional optics: 25° and 45° (optional)

COLOUR SYSTEM

- Colour mixing: RGBWAP/FC
- Colour wheel: virtual colour wheel with presets
- Macros: several pre-build pixel macros with adjustable speed

DYNAMIC EFFECTS

- Static colour mode: selection of static colour
- Manual colour mode: manual adjustment of colour
- Auto mode: built-in programs with execution speed adjustment
- Sound mode: music activation through internal microphone and sensitivity control

BODY

- Body: sturdy die-cast aluminium body conceived for long-time durability
- Body colour: black

CONTROL

- Protocols: DMX512
- DMX channels: 6/9/11/18/23channel
- Pixel control: 1/3 section control
- Display: LED display user interface
- Firmware upgrade: yes, via USB-DMX interface (UPBOX1) not included
- IR: infrared sensor controlled by remote
- Master/Slave: for synchronized operation of more units linked in a chain

ELECTRONICS

- Dimmer: linear 0~100% electronic dimmer
- Dimmer curves: 4 different dimming curves available
- Strobe / shutter: 1-25 Hz, electronic
- Operating temperature: -20° ~ +45°
- Flicker: flicker free operation


ELECTRICAL

- Power supply: 100-240V – 50/60Hz


- Power consumption (at 230V): 78.5W
- Power consumption (at 120V): 79W
- Output (at 230V): 15 units on a single power line
- Output (at 120V): 9 units on a single power line

PHYSICAL

- Cooling: natural cooling of the peculiar chassis and to absence of fans
- Sospension and fixing: double hanging bracket suitable for safe hanging and for floor positioning
- Data: USB port for USB WIFI transmitter (optional)
- Signal connection: XLR 3p+5p IN/OUT connectors
- Power connection: Seetronic powerCON IN/OUT connectors
- IP rating: 30
- Dimensions (WxHxD): 1000x55x168mm
- Weight: 3.23kg

*Technical drawing**Fig.1*

1.3 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS



1. MOUNTING BRACKET
2. LOCKING KNOB for the mounting bracket
3. SAFETY RING to attach safety cable
4. GND POINT grounding the fixture to the earth
5. MAIN FUSE HOLDER: replace a burnt-out fuse by one of the same type only.
6. POWER IN (PowerCON IN): for connection to a socket (100-240V~/50-60Hz) via the supplied mains cable.
7. POWER OUT (PowerCON OUT): power output for connection of multiple units in series.
8. MICROPHONE to control the show by the external audio signal
9. CONTROL PANEL with display and 4 button used to access the control panel functions and manage them
10. DMX IN (3-pole XLR):
1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +
11. DMX OUT (3-pole XLR):
1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +
12. DMX IN (5-pole XLR):
1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +
13. DMX OUT (5-pole XLR):
1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C
14. Universal Serial Bus (USB)

- 2 - INSTALLATION

2.1 MOUNTING

LUMIPIX9UHEPRO may be set up on a solid and even surface. The unit can also be mounted upside down to a cross arm. For fixing, stable mounting clips are required. The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight.

When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.

- Install the projector at a suitable location by means of the mounting bracket (1).
- Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down. For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.
- Adjust the projector and use the knob (2) to slightly release or tighten the locking mechanism of the bracket if is necessary.




Fig.3


- 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240V 50/60Hz). Then the unit is ready for operation and can be operated via a DMX controller or it independently performs its show program in succession. To switch off, disconnect the mains plug from the socket. For a more convenient operation it is recommended to connect the unit to a socket which can be switched on and off via a light switch.

3.2 BASIC

The LUMIPIX9UHEPRO has a LED display and 4 buttons for access to the functions of the control panel (fig.4).



3.3 MENU STRUCTURE

	MENU	Remark
1	6 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
2	9 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
3	11 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
4	18 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
5	23 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
6	C -- ⇨ C 1 C 2 C 3 C 4 C 62 C 63	Default: C 63
7	P -- ⇨ P 1 P 2 P 3 P 12 P 13 P 14	Default: P1
8	S -- ⇨ Value (001-100)	Default: S100
9	Snd ⇨	
10	SenS ⇨ Value (001-100)	Default: 80
11	U -- ⇨ Value r (000 -255) Value g(000 -255) Value b(000 -255) Value A(000 -255) Value W(000-255) Value P(000 -255)	Default: RGBAWP=255

12	dIM	⇒ OFF dIM1 dIM2 dIM3	Default: OFF
13	SET	⇒ On OFF	Default: ON

3.4 AUTO SHOW

This fixture has a built-in automatic program. To access this, please see the below instructions:

- Press the button MENU so many times until shows **P--**, then press the button ENTER.
- Using UP/DOWN button, select one of the programs **P1 - P14**.
- Press the button ENTER to confirm.
- Press the button MENU until **S--** appears on the display.
- Use the button UP/DOWN to select the auto programs speed **S1 - S100** (slow-fast).
- Press the button ENTER save the setting.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.5 STATIC COLOR

This fixture has the ability to accept custom static color settings. Access these chases via the control panel on the back of the fixture.

- Press the button MENU so many times until shows **C--**, then press the button ENTER.
- Using UP/DOWN button, select one of the programs **C1 - C63**.
- Press the button ENTER to confirm.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.6 SOUND MODE

In music mode, the LUMIPIX9UHEPRO can be controlled by music with a clear rhythm in the bass range. If the music control should not work optimally, increase the volume or reduce the distance of the sound source.

- Press the button MENU so many times until the display shows **Snd**.
- Press the button ENTER to confirm.
- You can set the microphone sensitivity pressing the button MENU so many times until the display show **Sens**.
- Using the button UP/DOWN, select the desired value sensitivity (slow-fast) **u0 - u100**.
- Press the button ENTER to confirm.

3.7 MANUAL COLOR

This mode allows to combine the colors red, green, blue amber white and purple (**r, g, b, A, W, P**).

- Press the button MENU so many times until the display shows **[U--]**, then press the button ENTER.

- Select the color **r, g, b, A, W, P** through the buttons UP/DOWN.
- Press the button ENTER to confirm.
- Using UP/DOWN button, select the desired color value **000 - 255**.
- Press ENTER button to continue to the next color.
- Continue until the desired mix is obtained.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.8 MASTER/SLAVE MODE

This mode will allow you to link up the units together without a controller. Choose a unit to function as the Master. The unit must be the first unit in line; other units will work as slave.

- Use standard DMX cables to daisy chain your units together via the DMX connector on the rear of the units. For longer cable runs we suggest a terminator at the last fixture (see page 13).
- Use any one of the standalone modes for the master unit.
- Set the slaves to the same DMX modes.

3.9 LINKING

1. Connect the DMX OUT of the master unit via 3-pole XLR cable to the DMX IN of the first slave unit.
2. Connect the DMX OUT of the first slave unit to the DMX IN of the second slave unit, etc. until all units are connected in a chain.

3.10 DMX MODE

- Press the button MENU so many times until shows, **6CH, 9 CH, 11 CH, 18 CH, 23CH** and press the button ENTER to confirm.
- Press the button UP/DOWN to select the desired DMX address **d1 - d512**. Press and hold to scroll quickly. Press ENTER button to store.

The tables on page 14 indicate the operating mode and DMX value. The LUMIPIX9UHEPRO is equipped with 3 pole XLR connections.

3.11 DMX ADDRESSING

To able to operate the LUMIPIX9UHEPRO with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the LUMIPIX9UHEPRO. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:

Number of DMX channels	Start address (example)	DMX Address occupied	Next possible start address for unit No. 1	Next possible start address for unit No. 2	Next possible start address for unit No. 3
6	33	33-38	39	45	51
18	33	33-82	81	99	117





Fig.5 - Example 9 DMX channels configuration

3.12 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with 120Ω impedance and low capacity.
The following diagram shows the connection mode:



ATTENTION

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.


For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

3.13 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reach the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a 120Ω 1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 3-pin male XLR connector, as shown in figure.



3.14 DMX CONTROL

6 CHANNELS

MODE 6 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 1 0~100%	000 - 255
2	GREEN 1 0~100%	000 - 255
3	BLUE 1 0~100%	000 - 255
4	Amber 0~100%	000 - 255
5	White 0~100%	000 - 255
6	Purple 0~100%	000 - 255

9 CHANNELS

MODE 9 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	Amber 0~100%	000 - 255
5	White 0~100%	000 - 255
6	Purple 0~100%	000 - 255
7	Dimmer 0~100%	000 - 255
8	Strobe No Function Strobe slow to fast	000 - 255 016 - 255
9	Dimmer Speed Mode Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152

MODE 9 Ch	FUNCTION	DMX Value
9	Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	153 - 203 204 - 255

11 CHANNELS

MODE 11 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	Amber 0~100%	000 - 255
5	White 0~100%	000 - 255
6	Purple 0~100%	000 - 255
7	Color Macros No Function Color Macro	000-015 016-255
8	Strobe No Function Strobe slow to fast	000 - 015 016 - 255
	RGB/Auto Speed Speed slow to fast	000 - 255
	Sound Sensitivity Sound sensitivity OFF Control the sound sensitivity	000 - 010 011 - 255
9	RGB/Auto Program No Function Pulse effect 0%-100% Pulse effect 100%-0% Pulse effect 100%-0%-100% Auto program 2 Auto program 3 Auto program 4 Auto program 5	000 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 114 115 - 122 123 - 130 131 - 138 139 - 146

MODE	FUNCTION	DMX Value
11 Ch		
9	Auto program 6	147 - 154
	Auto program 7	155 - 162
	Auto program 8	163 - 170
	Auto program 9	171 - 178
	Auto program 10	179 - 186
	Auto program 11	187 - 194
	Auto program 12	195 - 202
	Auto program 13	203 - 210
	Auto program 14	211 - 218
	Auto program 1	219 - 226
	Sound program	227 - 255
10	DIMMER 0~100%	000 - 255
11	DIMMER MODE Preset dimmer speed from display menu	000 - 051
	Dimmer speed mode off	052 - 101
	Dimmer speed mode1 (fast speed)	102 - 152
	Dimmer speed mode2 (middle speed)	153 - 203
	Dimmer speed mode3 (slow speed)	204 - 255

18 CANALI

MODE	FUNCTION	DMX Value
18 Ch		
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	AMBER 0~100%	000 - 255
5	WHITE 0~100%	000 - 255
6	PURPLE 0~100%	000 - 255
7	RED 2 0~100%	000 - 255
8	GREEN 2 0~100%	000 - 255
9	BLUE 2 0~100%	000 - 255
10	AMBER2 0~100%	000 - 255
11	WHITE2 0~100%	000 - 255
12	PURPLE2 0~100%	000 - 255
13	RED 3 0~100%	000 - 255
14	GREEN 3 0~100%	000 - 255
15	BLUE 3 0~100%	000 - 255
16	AMBER3 0~100%	000 - 255
17	WHITE3 0~100%	000 - 255
18	PURPLE3 0~100%	000 - 255

23 CANALI

MODE 23 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 1 0~100%	000 - 255
2	GREEN 1 0~100%	000 - 255
3	BLUE 1 0~100%	000 - 255
4	AMBER1 0~100%	000 - 255
5	WHITE1 0~100%	000 - 255
6	PURPLE1 0~100%	000 - 255
7	RED 2 0~100%	000 - 255
8	GREEN 2 0~100%	000 - 255
9	BLUE 2 0~100%	000 - 255
10	AMBER2 0~100%	000 - 255
11	WHITE2 0~100%	000 - 255
12	PURPLE2 0~100%	000 - 255
13	RED 3 0~100%	000 - 255
14	GREEN 3 0~100%	000 - 255
15	BLUE 3 0~100%	000 - 255
16	AMBER3 0~100%	000 - 255
17	WHITE3 0~100%	000 - 255
18	PURPLE3 0~100%	000 - 255
19	COLOR MACROS No Function	000 - 014

MODE 23 Ch	FUNCTION	DMX Value	
19	Color Macro	015 - 255	
20	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 015 016 - 255	
	RGB/AUTO SPEED Speed slow to fast	000 - 255	
	SOUND SENSITIVITY Sound sensitivity OFF Control the sound sensitivity	000 - 010 011 - 255	
	21	RGB/AUTO PROGRAM No Function Pulse effect 0%-100% Pulse effect 100%-0% Pulse effect 100%-0%-100% Auto program 2 Auto program 3 Auto program 4 Auto program 5 Auto program 6 Auto program 7 Auto program 8 Auto program 9 Auto program 10 Auto program 11 Auto program 12 Auto program 13 Auto program 14 Auto program 1 Sound program	000 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 114 115 - 122 123 - 130 131 - 138 139 - 146 147 - 154 155 - 162 163 - 170 171 - 178 179 - 186 187 - 194 195 - 202 203 - 210 211 - 218 219 - 226 227 - 255
22		DIMMER 0~100%	000 - 255
23		DIMMER MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

3.15 DIMMER

- Enter in Dimmer mode to select specific dimming curve, press the button MENU so many times until shows **dim**, and press the button ENTER to confirm.
- Press the button UP/DOWN to select **OFF - dim1 - dim2 - dim3**.
- Press ENTER button to store.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.16 OPERATION THROUGH THE IRC CONTROLLER

To control the LUMIPIX9UHEPRO with the infrared remote control:

- Press the button MENU repeatedly until **SET**, then press button ENTER to confirm.
- Using UP/DOWN button to select **On** or **OFF** to enable or disable the infrared remote control.
- Press the button ENTER to confirm the chose.

NOTE - Make sure to point the controller directly at the receiver on the product.




Fig.8

Automatic Mode

Automatic Mode will enable you to run the automatic programs on the product.

To turn on Automatic Mode:

1. Press AUTO on the controller.
2. Press + or – to choose between the different auto programs.

To adjust the speed of the automatic program:

3. Press SPEED on the controller.
4. Press %.
5. Press + or – to either increase or decrease the speed of the program.

Sound Active Mode

Sound Active Mode will enable the product to respond to the music.

To turn on Sound Active mode:

1. Press SOUND on the controller.

To adjust sound sensitivity in Sound Active mode:

1. Press SENSITIVITY on the controller.
2. Press %.
3. Press + or – to either increase or decrease sound sensitivity.

Manual Color Control

To choose a specific color with the controller:

1. Press MANUAL on the controller.
2. Press any number between 0-9 to choose your color.

To manually control the RGB percentage:

3. Press MANUAL on the controller.
4. Press R, G, B, A, W, P to choose your color.
5. Press + or – to increase or decrease the percentage of each color.

Miscellaneous Operation

To adjust the strobe rate of the program:

1. Press STROBE on the controller.
2. Press + or – to increase or decrease the strobe rate.
3. Press STROBE again to turn off the strobe.

To change the switching effect of the program:

- Press FADE/SNAP on the controller.

- Fade will slowly switch the effect. Snap will rapidly switch the effect.

To black out the lights:

- Press BLACK OUT on the controller.
- This will turn off all the lights until the button is pressed again.

NOTE - The controller will not respond to any inputs when Black Out is activated. If the remote does not respond when a button is pressed, try pressing BLACK OUT. You may have inadvertently activated BLACK OUT.

- 4 - MAINTENANCE

4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- It is recommended to clean the front at regular intervals, from impurities caused by dust, smoke, or other particles to ensure that the light is radiated at maximum brightness. For cleaning, disconnect the main plug from the socket. Use a soft, clean cloth moistened with a mild detergent. Then carefully wipe the part dry. For cleaning other housing parts use only a soft, clean cloth. Never use a liquid, it might penetrate the unit and cause damage to it.

4.2 FUSE REPLACEMENT

1. Disconnect this product from the power outlet.
2. Remove the safety cap by a screwdriver.
3. Replace the blown fuse with a fuse of the exact same type and rating (T2A/250V).
4. Install the safety cap, and reconnect power.




Fig.9

4.3 TROUBLESHOOTING

Problems	Possible causes	Checks and remedies
Fixture does not light up	<ul style="list-style-type: none">• No mains supply• Dimmer fader set to 0• All color faders set to 0• Faulty LED• Faulty LED board	<ul style="list-style-type: none">• Check the power supply voltage• Increase the value of the dimmer channels• Increase the value of the color channels• Replace the LED board• Replace the LED board
General low light intensity	<ul style="list-style-type: none">• Dirty lens assembly• Misaligned lens assembly	<ul style="list-style-type: none">• Clean the fixture regularly• Install lens assembly properly
Fixture does not power up	<ul style="list-style-type: none">• No power• Loose or damaged power cord• Faulty internal power supply	<ul style="list-style-type: none">• Check for power on power outlet• Check power cord• Replace internal power supply
Fixture does not respond to DMX	<ul style="list-style-type: none">• Wrong DMX addressing• Damaged DMX cables• Bouncing signals	<ul style="list-style-type: none">• Check control panel and unit addressing• Check DMX cables• Install terminator as suggested

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.



Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso.
La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it

INDICE**Sicurezza**

Avvertenze generali	4
Attenzioni e precauzioni per l'installazione	4

1 Introduzione

1.1 Descrizione	5
1.2 Specifiche tecniche	5
1.3 Elementi di comando e di collegamento	7

2 Installazione

2.1 Montaggio	8
---------------------	---

3 Funzioni e impostazioni

3.1 Funzionamento	9
3.2 Impostazione base	9
3.3 Struttura menu	10
3.4 Auto Show	11
3.5 Static color	11
3.6 Modalità musicale	11
3.7 Manual color	12
3.8 Modalità Master/Slave	12
3.9 Collegamento	12
3.10 Modalità DMX	12
3.11 Indirizzamento DMX	12
3.12 Collegamenti della linea DMX	14
3.13 Costruzione del terminatore DMX	14
3.14 Canali DMX	15
3.15 Funzione dimmer	18
3.16 Funzionamento tramite il controller IRC	18

4 Manutenzione

4.1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico	20
4.2 Sostituzione fusibile	20
4.3 Risoluzione dei problemi	20

Contenuto dell'imballo:

- LUMIPIX9UHEPROPRO
 - Staffa di fissaggio (2pz.)
 - Cavo di alimentazione
 - Manuale utente
-




ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



SICUREZZA

Avvertenze generali

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla **CE**.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
 - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
 - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo  per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.
- Non toccare l'alloggiamento del prodotto quando è in funzione perché potrebbe essere molto caldo.

- 1 - INTRODUZIONE

1.1 DESCRIZIONE

LUMIPIX9UHEPRO è un proiettore lineare LED in formato da 100cm, disegnato per un utilizzo professionale grazie all'innovativo sistema ottico e sorgente luminosa basata sulla miscelazione di 6 colori, RGBWAP Full Color per offrire performance cromatiche senza precedenti. La sorgente luminosa si compone di 9x12W RGBWAP FullColor LEDs ad alta efficienza, offrendo una generazione colori avanzata rispetto i proiettori di vecchia generazione, con pieno controllo sulla saturazione e temperatura del colore.

LUMIPIX9UHEPRO offre un controllo indipendente di 3 sezioni dei LED, per generare effetti dinamici e giochi di luce.

1.2 SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 9x12W RGBWAP LEDs
- Flusso luminoso: (15°) 2068lm
- Lux: 1217lux @3m
- Durata media sorgente: >50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 23°
- Angolo di campo: 40°
- Diametro: 42mm
- Ottiche aggiuntive: 25° and 45° (optional)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBWAP/FC
- Ruota colori: ruota colori virtuale con preset
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Modalità colore statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità colore manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione
- Modalità audio: attivazione musicale tramite microfono interno e controllo sensibilità

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 6/9/11/18/23channel
- Pixel control: 1/3 controllo a sezioni
- Display: display LED
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB-DMX (UPBOX1) non inclusa
- IR: controllo remoto tramite IR
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA


- Dimmer: 0~100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer regolabili
- Strobo / shutter: 1-25 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45°
- Flicker: funzionamento senza sfarfallio

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V – 50/60Hz
- Potenza assorbita (a 230V): 78.5W
- Potenza assorbita (a 120V): 79W
- Output (a 230V): 15 unità connesse in serie
- Output (a 120V): 9 unità connesse in serie

CARATTERISTICHE FISICHE


- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento del proiettore da terra
- Dati: porta USB per ricetrasmittitore USB WIFI (opzionale)
- Connessione di segnale: XLR 3p+5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerKon IN/OUT connectors
- Grado IP: 30
- Dimensioni (LxAxP): 1000x55x168mm
- Peso: 3.23kg



Disegno tecnico

Fig.1

1.3 ELEMENTI DI COMANDO E COLLEGAMENTI



Pannello Posteriore

Fig.2

1. STAFFA DI MONTAGGIO
2. MANOPOLA DI FISSAGGIO per la staffa di montaggio
3. SAFETY EYE per l'aggancio al cavo di sicurezza
4. GND POINT usato per la messa a terra del dispositivo
5. PORTAFUSIBILE: sostituire un fusibile difettoso solo con uno dello stesso tipo.
6. POWER IN (PowerCON IN): per il collegamento ad una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione.
7. POWER OUT (PowerCON OUT): per il collegamento ad una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione.
8. MICROFONO per il comando tramite musica
9. PANNELLO DI CONTROLLO con display e 4 pulsanti per accesso e gestione delle diverse funzioni
10. DMX IN (XLR a 3 poli):
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +
11. DMX OUT (XLR a 3 poli):
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +
12. DMX IN (XLR a 5 poli):
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
13. DMX OUT (XLR a 5 poli):
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
14. Universal Serial Bus (USB)

- 2 - INSTALLAZIONE

2.1 MONTAGGIO

Il LUMIPIX9UHEPRO può essere collocato su un piano solido. Inoltre, grazie alle possibilità di fissaggio sulla doppia staffa (fig.3), l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa. Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio. L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità.

Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza.

- Fissare il proiettore attraverso l'apposita staffa (1) ad una collocazione idonea.
- È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.
- Orientare il proiettore intervenendo, se necessario, sulla manopola della staffa di montaggio (2).




Fig.3


- 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

3.1 FUNZIONAMENTO

Per accendere il LUMIPIX9UHEPRO, inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (110-240V~/50-60Hz). L'unità può essere comandata da un unità DMX di comando luce oppure svolgere autonomamente il suo programma. Per spegnere il LUMIPIX9UHEPRO, staccare la spina dalla presa di rete. Per maggiore comodità è consigliabile collegare l'unità con una presa comandata da un interruttore.

3.2 IMPOSTAZIONE BASE

Il LUMIPIX9UHEPRO dispone di un LED display e 4 pulsanti per accesso alle funzioni del pannello di controllo (fig.4).



MENU	UP	DOWN	ENTER
Per scorrere il menu principale o tornare ad una opzione del menu precedente	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine discendente o aumentare il valore della funzione stessa	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine ascendente o diminuire il valore della funzione stessa	Per entrare nel menu selezionato o confermare il valore attuale della funzione o l'opzione all'interno di un menu

Fig.4 - Funzione dei tasti

3.3 STRUTTURA MENU

	MENU	Remark
1	6 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
2	9 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
3	11 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
4	18 Channel ⇨ Value (001-512)	Default: 11 CH, d 1
5	23 Channel ⇨ Value (001-512)	Default:11 CH, d 1
6	C -- ⇨ C 1 C 2 C 3 C 4 C 62 C 63	Default: C 63
7	P -- ⇨ P 1 P 2 P 3 P 12 P 13 P 14	Default: P1
8	S -- ⇨ Value (001-100)	Default: S100
9	Snd ⇨	
10	SenS ⇨ Value (001-100)	Default:80
11	U -- ⇨ Value r (000 -255) Value g(000 -255) Value b(000 -255) Value A(000 -255) Value W(000-255) Value P(000 -255)	Default: RGBAWP=255

12	dIM	⇒ OFF dIM1 dIM2 dIM3	Default: OFF
13	SET	⇒ On OFF	Default: ON

3.4 AUTOSHOW

Per entrare nella modalità automatica e permettere all'unità di svolgere il suo programma Show autonomamente:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **P--**.
- Usare i tasti UP/DOWN per selezionare il programma **P1 - P14**.
- L'unità entrerà nella modalità automatica mandando in esecuzione il programma pre-impostato per il quale è possibile regolare la velocità di esecuzione.
- Per impostare la velocità di esecuzione premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **S--**, quindi utilizzare i tasti UP/DOWN per selezionare la velocità di esecuzione desiderata **S1 - S100** (Slow-Fast).
- Premere il tasto ENTER per salvare l'impostazione.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.5 STATIC COLOR

L'unità dispone di preset colori pre-programmati che possono essere impostati attraverso la seguente procedura:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **C--**.
- Utilizzare i tasti UP/DOWN per selezionare uno dei preset **C1 - C63**.
- Premere il tasto ENTER per salvare l'impostazione.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.6 MODALITÀ MUSICALE

Nella modalità musicale il LUMIPIX9UHEPRO può essere comandato tramite la musica. In presenza di segnale musicale, con un determinato ritmo nei bassi e con volume sufficiente, si comanda la velocità nonché il cambio di colore. Se il comando musica non dovesse funzionare perfettamente, aumentare il volume o ridurre la distanza dalla sorgente audio.

- Per entrare nella modalità musicale, premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **Snd**.
- Premere ENTER per confermare la scelta.
- È possibile regolare la sensibilità del microfono integrato premendo MENU fino a quando sul display non appare **Sens**.
- Premere il tasto UP/DOWN per impostare il valore desiderato **u0-u100**, e premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

3.7 MANUAL COLOR

- Per impostare il bilanciamento personalizzato dei colori far riferimento alla seguente procedura:
- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **U--**, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
 - Selezionare il colore **r, g, b, A, W, P** attraverso il tasto ENTER.
 - Utilizzare i tasti UP/DOWN per impostare il valore desiderato **000 - 255**.
 - Premere il tasto ENTER per confermare e passare al successivo colore.
 - Continuare fino ad ottenere la miscelazione del colore.
 - Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.8 MODALITÀ MASTER/SLAVE

- Questa modalità consente di collegare in linea più unità LUMIPIX9UHEPRO senza un controller. La prima sarà impostata come master e le altre come slave.
- Servirsi dei connettori DMX del LUMIPIX9UHEPRO e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 15.
 - Sull'unità master selezionare una delle modalità standalone.
 - Impostare sulle unità slave la stessa configurazione canali DMX e lo stesso indirizzo.

3.9 COLLEGAMENTO

1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 3 poli.
2. Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

3.10 MODALITÀ DMX


- Per poter entrare nella modalità DMX, premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare, una delle configurazioni DMX: **6CH, 9 CH, 11 CH, 18 CH o 23CH** quindi premere ENTER per confermare.
- Utilizzare i tasti UP/DOWN per impostare l'indirizzo DMX desiderato **d1 - d512**. Tenere premuto per lo scorrimento veloce.
- Premere ENTER per confermare

Le tabelle a pagina 16 indicano le modalità di funzionamento e i relativi valori DMX. Come interfaccia DMX, l'unità possiede dei contatti XLR a 3 poli.

3.11 INDIRIZZAMENTO DMX

Per poter comandare il LUMIPIX9UHEPRO con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX. Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sul LUMIPIX9UHEPRO l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo 33 di start:


Numero canali DMX	Indirizzo di start (esempio)	Indirizzo DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°1	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°2	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°3
6	33	33-38	39	45	51
9	33	33-41	42	51	60
11	33	33-43	44	55	66



3.12 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza 120Ω e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:



ATTENZIONE

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.


In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finché tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

3.13 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3 pin, saldando una resistenza di 120Ω (minimo $1/4W$) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.



3.14 CANALI DMX

6 CANALI

MODE 6 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	AMBER 0~100%	000 - 255
5	WHITE 0~100%	000 - 255
6	PURPLE 0~100%	000 - 255

9 CANALI

MODE 9 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	AMBER 0~100%	000 - 255
5	WHITE 0~100%	000 - 255
6	PURPLE 0~100%	000 - 255
7	DIMMER 0~100%	000 - 255
8	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 255 016 - 255
9	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152

MODE 9 Ch	FUNCTION	DMX Value
9	Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	153 - 203 204 - 255

11 CANALI

MODE 11 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	AMBER 0~100%	000 - 255
5	WHITE 0~100%	000 - 255
6	PURPLE 0~100%	000 - 255
7	COLOR MACROS No Function Color Macro	000-015 016-255
8	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 015 016 - 255
	RGB/AUTO SPEED Speed slow to fast	000 - 255
	SOUND SENSITIVITY Sound sensitivity OFF Control the sound sensitivity	000 - 010 011 - 255
9	RGB/AUTO PROGRAM No Function Pulse effect 0%-100% Pulse effect 100%-0% Pulse effect 100%-0%-100% Auto program 2 Auto program 3 Auto program 4 Auto program 5	000 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 114 115 - 122 123 - 130 131 - 138 139 - 146

MODE	FUNCTION	DMX Value
11 Ch		
9	Auto program 6	147 - 154
	Auto program 7	155 - 162
	Auto program 8	163 - 170
	Auto program 9	171 - 178
	Auto program 10	179 - 186
	Auto program 11	187 - 194
	Auto program 12	195 - 202
	Auto program 13	203 - 210
	Auto program 14	211 - 218
	Auto program 1	219 - 226
	Sound program	227 - 255
10	DIMMER 0~100%	000 - 255
11	DIMMER MODE Preset dimmer speed from display menu	000 - 051
	Dimmer speed mode off	052 - 101
	Dimmer speed mode1 (fast speed)	102 - 152
	Dimmer speed mode2 (middle speed)	153 - 203
	Dimmer speed mode3 (slow speed)	204 - 255

18 CANALI

MODE	FUNCTION	DMX Value
18 Ch		
1	RED 0~100%	000 - 255
2	GREEN 0~100%	000 - 255
3	BLUE 0~100%	000 - 255
4	AMBER 0~100%	000 - 255
5	WHITE 0~100%	000 - 255
6	PURPLE 0~100%	000 - 255
7	RED 2 0~100%	000 - 255
8	GREEN 2 0~100%	000 - 255
9	BLUE 2 0~100%	000 - 255
10	AMBER2 0~100%	000 - 255
11	WHITE2 0~100%	000 - 255
12	PURPLE2 0~100%	000 - 255
13	RED 3 0~100%	000 - 255
14	GREEN 3 0~100%	000 - 255
15	BLUE 3 0~100%	000 - 255
16	AMBER3 0~100%	000 - 255
17	WHITE3 0~100%	000 - 255
18	PURPLE3 0~100%	000 - 255

23 CANALI

MODE 23 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 1 0~100%	000 - 255
2	GREEN 1 0~100%	000 - 255
3	BLUE 1 0~100%	000 - 255
4	AMBER1 0~100%	000 - 255
5	WHITE1 0~100%	000 - 255
6	PURPLE1 0~100%	000 - 255
7	RED 2 0~100%	000 - 255
8	GREEN 2 0~100%	000 - 255
9	BLUE 2 0~100%	000 - 255
10	AMBER2 0~100%	000 - 255
11	WHITE2 0~100%	000 - 255
12	PURPLE2 0~100%	000 - 255
13	RED 3 0~100%	000 - 255
14	GREEN 3 0~100%	000 - 255
15	BLUE 3 0~100%	000 - 255
16	AMBER3 0~100%	000 - 255
17	WHITE3 0~100%	000 - 255
18	PURPLE3 0~100%	000 - 255
19	COLOR MACROS No Function	000 - 014

MODE 23 Ch	FUNCTION	DMX Value	
19	Color Macro	015 - 255	
20	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 015 016 - 255	
	RGB/AUTO SPEED Speed slow to fast	000 - 255	
	SOUND SENSITIVITY Sound sensitivity OFF Control the sound sensitivity	000 - 010 011 - 255	
21	RGB/AUTO PROGRAM No Function Pulse effect 0%-100% Pulse effect 100%-0% Pulse effect 100%-0%-100% Auto program 2 Auto program 3 Auto program 4 Auto program 5 Auto program 6 Auto program 7 Auto program 8 Auto program 9 Auto program 10 Auto program 11 Auto program 12 Auto program 13 Auto program 14 Auto program 1 Sound program	000 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 114 115 - 122 123 - 130 131 - 138 139 - 146 147 - 154 155 - 162 163 - 170 171 - 178 179 - 186 187 - 194 195 - 202 203 - 210 211 - 218 219 - 226 227 - 255	
	22	DIMMER 0~100%	000 - 255
	23	DIMMER MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

3.15 FUNZIONE DIMMER

- Per entrare nella modalità dimmer e scegliere e simulare diverse curve dimming, premere il tasto MENU ripetutamente fino a quando sul display non compare **dim**, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **OFF - dim1 - dim2 - dim3**.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.16 FUNZIONAMENTO TRAMITE IL CONTROLLER IRC

Per comandare lo SMARTTUBE32 con il telecomando a raggi infrarossi:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **SET**, quindi premere ENTER per confermare.
- Utilizzare i tasti UP/DOWN per selezionare **ON** oppure **OFF** a seconda che si voglia attivare oppure disattivare il controllo con il telecomando a raggi infrarossi.
- Premere ENTER per confermare la scelta.

NOTA - Assicurarsi di puntare il telecomando direttamente verso il ricevitore dell'unità.




Fig.8

Modalità Automatica

La modalità Automatica consente di eseguire i programmi automatici dell'unità. Per passare in modalità Automatica:

1. Premere AUTO sul telecomando.
2. Premere + oppure - per scegliere i diversi programmi automatici.

Per regolare la velocità del programma automatico:

1. Premere SPEED sul telecomando.
2. Premere %.
3. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la velocità del programma.

Modalità Sound Active

La modalità Sound Active abilita l'unità per il funzionamento a tempo di musica. Per attivare la modalità Sound Active:

1. Premere SOUND sul telecomando.

Per regolare la sensibilità sonora in modalità Sound Active:

1. Premere SENSITIVITY sul telecomando.
2. Premere %.
3. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la sensibilità sonora.

Controllo manuale del colore

Per scegliere un colore specifico con il telecomando:

1. Premere MANUAL sul telecomando.
2. Premere un numero da 0 a 9 per scegliere il colore.

Per controllare manualmente la percentuale RGB:

3. Premere MANUAL sul telecomando.
4. Premere R, G, B, A, W, P per scegliere il colore.
5. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la percentuale di ciascun colore.

Operazioni varie

Per regolare la velocità di lampeggio stroboscopico del programma:

1. Premere STROBE sul telecomando.
2. Premere + oppure - per aumentare o diminuire la velocità di lampeggio.
3. Premere di nuovo STROBE per disattivare il lampeggio.

Per modificare l'effetto di commutazione del programma:

- Premere FADE/SNAP sul telecomando.
- Fade cambia lentamente l'effetto. Snap cambia rapidamente l'effetto.

Per oscurare le luci:

- Premere BLACK OUT sul telecomando.
- Verranno spente tutte le luci fino alla successiva pressione del pulsante.

NOTA - Il telecomando non risponde ad alcun input quando è attivo il Black Out. Se il telecomando non risponde quando viene premuto un pulsante, provare a premere Black Out; probabilmente il BLACK OUT era stato attivato involontariamente.

- 4 - MANUTENZIONE

4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l’area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnerne l’unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l’unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l’installazione dell’unità e le sue parti devono essere assicurate saldamente e non devono essere corrose.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) devono essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e devono essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Si dovrebbe procedere, ad intervalli regolari, alla pulizia della parte frontale per asportare polvere, fumo e altre particelle. Solo così, la luce può essere irradiata con la luminosità massima. Per la pulizia usare un panno morbido, pulito e un detergente per vetri come si trovano in commercio. Quindi asciugare le parti delicatamente.

4.2 SOSTITUZIONE FUSIBILE

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione del proiettore prima di sostituire un fusibile bruciato con uno dello stesso tipo.
2. Con un cacciavite, rimuovere il portafusibile dalla sua sede e il fusibile bruciato dal suo supporto; sostituire il fusibile con uno identico per tipologia e valore (T2A/250V).
3. Inserire il portafusibile al suo posto e ricollegare l'alimentazione.




Fig.9


4.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Anomalie	Possibili cause	Controlli e rimedi
Il proiettore non illumina	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di alimentazione di rete• Dimmer impostato a 0• Tutti i colori impostati a 0• LED difettoso/i• Scheda LED difettosa	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la presenza della tensione alimentazione• Incrementare i valori del canale dimmer• Incrementare i valori dei canali colori• Sostituire scheda LED• Sostituire scheda LED
Bassa intensità di luce generale	<ul style="list-style-type: none">• Lenti sporche• Lente disallineata	<ul style="list-style-type: none">• Pulire il dispositivo regolarmente• Installare il gruppo ottico correttamente
Il proiettore non è alimentato	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di alimentazione di rete• Cavo di alimentazione danneggiato• Alimentatore interno difettoso	<ul style="list-style-type: none">• Verificare la presenza della tensione alimentazione• Controllare il cavo di alimentazione• Sostituire l'alimentatore interno
Il proiettore non risponde al DMX	<ul style="list-style-type: none">• Indirizzamento DMX errato• Cavo di segnale DMX difettoso• Rimbalzo segnale DMX	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il pannello di controllo e l'indirizzamento delle unità• Controllare il cavo di segnale DMX• Installare una terminazione DMX come suggerito

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato nel caso in cui il problema non sia riportato in tabella.







TRIBE è un brand di proprietà della Music & Lights S.r.l.

TRIBE is a brand of Music & Lights S.r.l. company.

©2019 Music & Lights S.r.l.