

DMX CONTROL

MODE 3 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	STROBE No function Strobe Slow to Fast	000 001 - 255
3	DIM MODE Menu setting dimmer mode Dimmer mode off Dimmer mode 1 Dimmer mode 2 Dimmer mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

MODE 6 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	WHITE 1	000 - 255
2	WHITE 2	000 - 255
3	WHITE 3	000 - 255
4	WHITE 4	000 - 255
5	WHITE 5	000 - 255
6	WHITE 6	000 - 255

MODE 5 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	STROBE No function Strobe Slow to Fast	000 001 - 255
3	AUTO PROGRAMS No function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 0	000 - 010 011 - 040 041 - 070 071 - 100 101 - 130 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 255
4	AUTO SPEED Auto speed slow to fast	000 - 255
5	DIM MODE Menu setting dimmer mode Dimmer mode off Dimmer mode 1 Dimmer mode 2 Dimmer mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

MODE 11 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	WHITE 1	000 - 255
2	WHITE 2	000 - 255
3	WHITE 3	000 - 255
4	WHITE 4	000 - 255
5	WHITE 5	000 - 255
6	WHITE 6	000 - 255
7	AUTO PROGRAMS No function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 0	000 - 010 011 - 040 041 - 070 071 - 100 101 - 130 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 255
8	AUTO SPEED Auto speed slow to fast	000 - 255
9	DIMMER 0~100%	000 - 255
10	STROBE No function Strobe Slow to Fast	000 001 - 255
11	DIM MODE Menu setting dimmer mode Dimmer mode off Dimmer mode 1 Dimmer mode 2 Dimmer mode 3	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255