

Guida per l'autenticazione dei sistemi Titan V12 e successivi

Nota: tutte le console vengono fornite con l'ultimo software disponibile al momento della produzione. Per l'aggiornamento all'ultima versione software è necessaria la richiesta della licenza da parte dell'utilizzatore finale. Per completare il processo di autenticazione fare riferimento alla seguente guida.

Per effettuare l'autenticazione di sistemi Titan v12 e successivi su qualsiasi console si potrà seguire la procedura seguente, basterà collegare la relativa Avokey ([vedere pagina successiva](#)) ed aver effettuato il recovery per il sistema in questione. Nel caso di console si ha bisogno di una chiavetta USB (necessaria all'esportazione del file Token e alla successiva importazione del file di licenza) e di un'accesso ad Internet per collegarsi al sito www.avolites.com.

Con l'introduzione della versione 12 l'applicazione Titan One non esiste più, è necessario avviare l'applicazione Titan Go. Questa applicazione può essere utilizzata per il T1 e il T2.

Aprire il Titan (in caso di console basterà accendere il sistema ed attendere l'avvio del Titan), una volta che l'applicazione è stata avviata apparirà la schermata per l'autenticazione, ora cliccare su **"Start"**.

Ora è necessario confermare l'orario e la data, correggerlo sulla macchina se l'ora e la data non sono corretti; è possibile modificare queste impostazioni anche da questa schermata cliccando cambia ora/data.

Una volta impostate ora e data fare clic su **"OK"** nella schermata di Windows, e successivamente su **"Continue"** nella schermata del Titan.

Ora cliccare su **"Export Token File"**, selezionare la posizione in cui salvare il file Token, per questo esempio sarà salvato sul desktop (nel caso di console collegare la chiavetta USB e salvare il token in questo dispositivo); fare clic su **"Sfoggia"**, navigare nella cartella desktop e salvare il file Token (questo file avrà estensione **".atk"**). Il file Token dovrà essere caricato sul server delle licenze per la convalida.

Collegarsi su www.avolites.com, e nella sezione **"Support"** selezionare **"Licensing"**.

A questo punto sarà necessario registrarsi al sito, se già si possiede un'account procedere al login con le proprie credenziali. Dopo aver fatto il login selezionare la seconda opzione **"I have a token file"**, cliccare sulla casella **"Choose file"** e caricare il file Token precedentemente salvato sul desktop (o sulla chiavetta USB in caso di console). Se si sta effettuando l'autenticazione di una console sarà necessario caricare nel form le foto fronte e retro dell'hardware in questione.

Ora cliccare su **"Submit"**; una licenza completa sarà concessa a tutti gli utenti. Se non è stata concessa la licenza, significa che il team delle licenze sta esaminando la richiesta. In caso di console la licenza verrà spedita all'indirizzo mail dell'account usato per il login dopo che il team delle licenze avrà verificato l'autenticità dell'hardware. I tempi di concessione di licenza saranno di massimo 48 ore. Nel caso di T1 e T2, se la licenza viene correttamente concessa, la pagina sarà aggiornata con la dicitura **"Licence Granted"**. Cliccare su **"download licence"**. In caso di console attendere la ricezione della licenza sul proprio indirizzo mail usato per il login nel momento della richiesta di licenza.

Una volta scaricato il file di licenza bisognerà importarlo nel software.

Riaprire l'applicazione, nella schermata per l'autenticazione cliccare su **"Start"**, poi su **"Continue"** nella scheda per il controllo della data e dell'ora del PC e successivamente cliccare su **"Import Licence file"**; fare clic su **"Sfoggia"** ed individuare il file della licenza precedentemente scaricato (questo file a differenza del file Token ha un'estensione **".atf"**).

Guida per l'autenticazione dei sistemi Titan V12 e successivi

Selezionare il file e cliccare su **"Apri"**. A questo punto il processo di licenza è terminato, ogni qual volta userete il vostro dispositivo su un'altro PC basterà collegarlo ad una porta USB ed avviare il software Titan GO. Per quanto riguarda le consolle basterà avviare il sistema, anche in caso di recovery non sarà più necessario richiedere nuovamente una licenza in quanto quest'ultima sarà legata all'Avokey licenziata con la console in questione e legata per sempre a quella specifica console.

Installazione Avokey

AVOKEYINT per le seguenti consolle:

- **AvoSapphire** (seriali 0001 – 1000) + cavo 1x5-USB-A (codice ricambio **8000-6102**) guida installazione:

<https://www.avolites.com/Portals/0/Downloads/Manuals/AvoKey/8000-6102%20Sapphire%20AVOKEY%20upgrade%20with%201808-0028.pdf>

- **AvoArena** (seriali 0001 – 1000) guida installazione:

<https://www.avolites.com/Portals/0/Downloads/Manuals/AvoKey/8000-6101%20Arena%20AVOKEY%20no%20cable.pdf>

- **AvoTigerTouchII** (seriali 02006-03065) + cavo 1x5-USB-A (codice ricambio **8000-6102**) guida installazione:

<https://www.avolites.com/Portals/0/Downloads/Manuals/AvoKey/8000-6102 TT2-2-3K AVOKEY upgrade with 1808-0028.pdf>

- **AvoTigerTouchII** (seriali 03066-04020) guida installazione:

<https://www.avolites.com/Portals/0/Downloads/Manuals/AvoKey/8000-6101 TT2 AVOKEY no cable.pdf>

- **AvoTigerTouchII** (seriali 04021 – 05000) guida installazione:

Dopo aver ricevuto AVOKEYINT, collegarla direttamente alla porta USB (rossa) disponibile all'interno della console (sulla scheda madre).

- **AvoQuartz** (seriali 0001 - 3000) guida installazione:

<https://www.avolites.com/Portals/0/Downloads/Manuals/AvoKey/8000-6101 Quartz AVOKEY no cable.pdf>

- **AvoTNP** (seriali 0001 - 1000) guida installazione:

<https://www.avolites.com/Portals/0/Downloads/Manuals/AvoKey/8000-6101%20TNP%20AVOKEY%20no%20cable.pdf>

AVOKEYEXT per **AvoMobile**

AVOKEYEDIT per **AvoTitanOne** o per sbloccare un universo ArtNet o s-ACN con TitanGo.