



ControlGo

Firmware Update Guide

Thank you for choosing PROLIGHTS

Please note that every PROLIGHTS product has been designed in Italy to meet quality and performance requirements for professionals and designed and manufactured for the use and application as shown in this document.

Any other use, if not expressly indicated, could compromise the good condition/operation of the product and/or be a source of danger.

This product is meant for professional use. Therefore, commercial use of this equipment is subject to the respectively applicable national accident prevention rules and regulations.

Features, specifications and appearance are subject to change without notice. Music & Lights S.r.l. and all affiliated companies disclaim liability for any injury, damage, direct or indirect loss, consequential or economic loss or any other loss occasioned by the use of, inability to use or reliance on the information contained in this document.

Product user manual can be downloaded from the website www.prolights.it, or can be inquired to the official PROLIGHTS distributors of your territory (https://www.prolights.it/sales_network.html).

Scanning the below **QR Code**, you will access the download area of the product page, where you can find a broad set of always updated technical documentation: specifications, user manual, technical drawings, photometrics, personalities, fixture firmware updates.



Visit the download area
of the product page



The PROLIGHTS Logo, PROLIGHTS names and all other trademark in this document pertaining to PROLIGHTS services or PROLIGHTS product are trademarks OWNED or licensed by Music & Lights S.r.l., its affiliates, and subsidiaries.

PROLIGHTS is a registered trademark by Music & Lights S.r.l. All right reserved. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) ITALY.

Firmware Update Procedure

NOTES

- **Stable Power Source:** Ensure ControlGo is connected to a stable power source to prevent interruptions during the firmware update that could cause unit corruption.

FLASH DRIVE PREPARATION:

- Format a USB flash drive to FAT32.
- Download the latest firmware files from the Prolights website www.controlgo.it
- Extract and copy these files to the root directory of the USB flash drive.

RUNNING THE UPDATE:

Both steps must be performed.

This procedure will update the DISP2 board. Please check in SETTINGS - INFO menù

STEP 1 - SOFTWARE UPDATE

1. Power cycle the ControlGo and ensure it is on the home screen with ControlGo and Update icons.
2. Insert the USB with updating files in the ControlGo
3. Click the Update icon
4. Click on update button and select the sda1 folder
5. Open the sda1 folder
6. Select the file named updateControlGo_V1.1.00.0.sh and click on open
7. ControlGo will automatically update and reboot

This procedure will update the DISP1 board. Please check in SETTINGS - INFO menù

STEP 2 - HARDWARE UPDATE

8. Power cycle the ControlGo and ensure it is on the home screen with ControlGo and Update icons.
9. Ensure the USB is correctly Inserted in the ControlGo
10. Click the ControlGo icon
11. Enter in SETTINGS menù
12. Click on Firmware Update
13. Click on sda1 folder
14. Select the file named CONTROLGO-V1.1.00.0.pr
15. Click on Self Upgrade
16. Wait the update is completed (during the update all buttons of the unit will blink)
17. When the update process is completed ending!!! will appear on the screen
18. To complete the process it's needed to power cycle the unit

Merci d'avoir choisi PROLIGHTS

Veuillez noter que chaque produit PROLIGHTS a été conçu en Italie pour répondre aux exigences des professionnels en termes de qualité et de performance, et a été conçu et fabriqué pour l'utilisation et l'application indiquées dans ce document.

Toute autre utilisation, si elle n'est pas expressément indiquée, pourrait compromettre le bon état et le bon fonctionnement du produit et/ou être une source de danger.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Par conséquent, l'utilisation commerciale de cet équipement est soumise aux lois et réglementations nationales de prévention des accidents.

Les caractéristiques, les spécifications et l'apparence du produit sont sujettes à modification sans préavis. Music & Lights S.r.l. et toutes les sociétés affiliées déclinent toute responsabilité pour toute blessure, dommage, perte directe ou indirecte, perte consécutive ou économique ou toute autre perte occasionnée par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit ou par la conformité des informations contenues dans ce document.

Le manuel d'utilisation du produit peut être téléchargé à partir du site web www.prolights.it ou peut être demandé auprès des distributeurs officiels PROLIGHTS sur votre territoire (https://www.prolights.it/sales_network.html)

En scannant le **QR code** ci-dessous, vous accéderez à l'espace de téléchargement de la page du produit, où vous trouverez une riche documentation technique toujours mise à jour : spécifications, manuel d'utilisation, dessins techniques, données photométriques, bibliothèques, mises à jour du firmware.



Visitez la zone de téléchargement de la page produit



Le logo PROLIGHTS, les noms de PROLIGHTS et toutes les autres marques déposées contenues dans ce document se rapportant aux services PROLIGHTS ou aux produits PROLIGHTS sont des marques déposées PROPRIÉTÉ ou sous licence de Music & Lights S.r.l., de sociétés affiliées et de ses filiales.

PROLIGHTS est une marque déposée de Music & Lights S.r.l. Tous droits réservés. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) ITALY.

Procédure de Mise à Jour du Firmware

NOTES

- **Source d'alimentation stable:** Assurez-vous que ControlGo est connecté à une source d'alimentation stable pour éviter les interruptions pendant la mise à jour du firmware, ce qui pourrait endommager l'appareil.

PRÉPARATION DE LA CLÉ USB:

- Formatez une clé USB en FAT32.
- Téléchargez les fichiers du firmware les plus récents sur le site web www.controlgo.it.
- Extrayez et copiez les fichiers à la racine de la clé USB.

EXÉCUTION DE LA MISE À JOUR:

Les deux étapes doivent être effectuées.

Cette procédure mettra à jour la carte DISP2. Veuillez vérifier le résultat dans le menu SETTINGS - INFO.

ÉTAPE 1 - MISE À JOUR LOGICIELLE

1. Redémarrez ControlGo et assurez-vous qu'il se trouve sur l'écran d'accueil avec les icônes ControlGo et Update.
2. Insérez la clé USB contenant les fichiers de mise à jour dans ControlGo.
3. Cliquez sur l'icône Update.
4. Sélectionnez le dossier "sda1".
5. Ouvrez le dossier "sda1".
6. Sélectionnez le fichier nommé updateControlGo_V1.1.00.0.sh et cliquez sur "Ouvrir".
7. ControlGo se mettra automatiquement à jour et redémarrera.

Cette procédure mettra à jour la carte DISP1. Veuillez vérifier le résultat dans le menu SETTINGS - INFO.

ÉTAPE 2 - MISE À JOUR MATÉRIELLE

8. Redémarrez ControlGo et assurez-vous qu'il se trouve sur l'écran d'accueil avec les icônes ControlGo et Update.
9. Vérifiez que la clé USB est correctement insérée.
10. Cliquez sur l'icône ControlGo.
11. Accédez au menu SETTINGS.
12. Cliquez sur "Firmware Update".
13. Cliquez sur "sda1".
14. Sélectionnez le fichier nommé CONTROLGO-V1.1.00.0.prl.
15. Cliquez sur "Self Upgrade".
16. Attendez que la mise à jour soit terminée (pendant la mise à jour, tous les boutons de l'unité clignoteront).
17. Une fois le processus terminé, le message ending!!! s'affichera à l'écran.
18. Pour finaliser le processus, redémarrez l'unité.

Grazie per aver scelto PROLIGHTS

Ciascun prodotto PROLIGHTS è stato progettato in Italia per soddisfare le esigenze dei professionisti, in termini di qualità e prestazioni. Essi sono inoltre concepiti e realizzati per l'utilizzo e l'applicazione descritti nel presente documento.

Qualsiasi altro uso, ove non espressamente indicato, potrebbe compromettere le buone condizioni/il corretto funzionamento del prodotto e/o costituire fonte di pericolo.

Il prodotto è destinato all'utilizzo professionale. Pertanto, l'uso commerciale del prodotto è soggetto alle norme e ai regolamenti nazionali vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.

Le caratteristiche, le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Music & Lights Srl e tutte le società affiliate declinano ogni responsabilità per lesioni, danni, perdite dirette o indirette, perdite consequenziali o economiche, ovvero per qualsiasi altra perdita causata dall'utilizzo, dall'impossibilità di utilizzo del prodotto, ovvero dall'affidamento sulle informazioni contenute nel presente documento.

È possibile scaricare il manuale di utilizzo del prodotto dal sito web www.prolights.it, oppure questo può anche essere richiesto a distributori ufficiali PROLIGHTS presenti sul proprio territorio (https://www.prolights.it/sales_network.html).

Scansionando il seguente **Codice QR**, è possibile accedere all'area download della pagina del prodotto, in cui è disponibile un'ampia raccolta di documenti tecnici sempre aggiornati: specifiche, manuale utente, disegni tecnici, fotometria, personalities, aggiornamenti firmware del prodotto.



Visita l'area download
della pagina del prodotto



Il logo PROLIGHTS, i nomi PROLIGHTS e tutti gli altri marchi registrati, riportati nel presente documento e relativi ai servizi PROLIGHTS o ai prodotti PROLIGHTS, sono marchi registrati o concessi in licenza da Music & Lights Srl e dalle rispettive affiliate e consociate.

PROLIGHTS è un marchio registrato da Music & Lights Srl Tutti i diritti riservati. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) ITALY.

Procedura di Aggiornamento Firmware

NOTE

- **Fonte di alimentazione stabile:** Assicurati che ControlGo sia collegato a una fonte di alimentazione stabile per evitare interruzioni durante l'aggiornamento firmware che potrebbero danneggiare il dispositivo.

PREPARAZIONE DELLA CHIAVETTA USB:

- Formatta una chiavetta USB in FAT32.
- Scarica i file del firmware più recenti dal sito web www.controlgo.it.
- Estrai e copia i file nella directory principale della chiavetta USB.

ESECUZIONE DELL'AGGIORNAMENTO:

Entrambi i passaggi devono essere eseguiti.

Questa procedura aggiornerà la scheda DISP2. Controlla il risultato nel menu SETTINGS - INFO.

PASSAGGIO 1 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE

1. Riavvia il ControlGo e assicurati che si trovi nella schermata principale con le icone ControlGo e Update.
2. Inserisci la chiavetta USB con i file di aggiornamento nel ControlGo.
3. Clicca sull'icona Update.
4. Seleziona la cartella "sda1".
5. Apri la cartella "sda1".
6. Seleziona il file denominato updateControlGo_V1.1.00.0.sh e clicca su "Apri".
7. ControlGo si aggiornerà automaticamente e si riavvierà.

Questa procedura aggiornerà la scheda DISP1. Controlla il risultato nel menu SETTINGS - INFO.

PASSAGGIO 2 - AGGIORNAMENTO HARDWARE

8. Riavvia il ControlGo e assicurati che si trovi nella schermata principale con le icone ControlGo e Update.
9. Verifica che la chiavetta USB sia correttamente inserita.
10. Clicca sull'icona ControlGo.
11. Accedi al menu SETTINGS.
12. Clicca su "Firmware Update".
13. Clicca su "sda1".
14. Seleziona il file denominato CONTROLGO-V1.1.00.0.prl.
15. Clicca su "Self Upgrade".
16. Attendi il completamento dell'aggiornamento (durante l'aggiornamento tutti i pulsanti dell'unità lampeggeranno).
17. Quando il processo sarà completato, apparirà il messaggio ending!!! sullo schermo.
18. Per completare il processo, è necessario riavviare l'unità

Vielen Dank, dass Sie sich für PROLIGHTS entschieden haben

Bitte beachten Sie, dass alle PROLIGHTS-Produkte in Italien gemäß professioneller Qualitäts- und Leistungsanforderungen und für die in diesem Dokument beschriebene Verwendung und Anwendung entworfen wurden.

Jede andere Verwendung, sofern nicht ausdrücklich angegeben, könnte den Zustand/die Betriebsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen und/oder eine Gefahrenquelle darstellen.

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Daher unterliegt die gewerbliche Nutzung dieser Geräte den jeweils geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften.

Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Music & Lights S.r.l. und alle verbundenen Unternehmen schließen jede Haftung für Verletzungen, Schäden, direkte oder indirekte Verluste, Folgeschäden oder wirtschaftliche Verluste oder sonstige Verluste aus, die durch die Verwendung, Unfähigkeit zur Verwendung oder das Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen verursacht werden.

Das Benutzerhandbuch des Produkts kann von der Website www.prolights.it heruntergeladen oder bei den offiziellen PROLIGHTS-Händlern in Ihrer Region angefragt werden (https://www.prolights.it/sales_network.html).

Durch Scannen des folgenden **QR-Codes** gelangen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, in dem Sie eine breite Palette immer aktualisierter technischer Dokumentationen finden: Spezifikationen, Benutzerhandbuch, technische Zeichnungen, Fotometrische Daten, Fixture Types, Firmware-Updates für Geräte.



Besuchen Sie den
Downloadbereich der Produktseite



Das PROLIGHTS-Logo, die PROLIGHTS-Namen und alle anderen Marken in diesem Dokument, die sich auf PROLIGHTS-Dienstleistungen oder PROLIGHTS-Produkte beziehen, sind Marken, die sich im EIGENTUM von Music & Lights S.r.l., seinen verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen befinden oder von diesen lizenziert werden.

PROLIGHTS ist eine eingetragene Marke von Music & Lights S.r.l. Alle Rechte vorbehalten. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italien.

Firmware-Aktualisierungsverfahren

HINWEISE

- **Stabile Stromquelle:** Stellen Sie sicher, dass ControlGo an eine stabile Stromquelle angeschlossen ist, um Unterbrechungen während des Firmware-Updates zu vermeiden, die das Gerät beschädigen könnten.

VORBEREITUNG DES USB-STICKS:

- Formatieren Sie einen USB-Stick auf FAT32.
- Laden Sie die neuesten Firmware-Dateien von der Prolights-Website www.controlgo.it.
- Entpacken und kopieren Sie diese Dateien in das Stammverzeichnis des USB-Sticks.

DURCHFÜHRUNG DES UPDATES:

Beide Schritte müssen ausgeführt werden.

Dieses Verfahren aktualisiert die DISP2-Karte. Überprüfen Sie dies im Menü SETTINGS - INFO.

SCHRITT 1 - SOFTWARE-UPDATE

1. Schalten Sie das ControlGo aus und wieder ein und stellen Sie sicher, dass es sich auf dem Startbildschirm mit den ControlGo- und Update-Symbolen befindet.
2. Stecken Sie den USB-Stick mit den Update-Dateien in das ControlGo.
3. Klicken Sie auf das Symbol "Update".
4. Wählen Sie den Ordner "sda1" aus.
5. Öffnen Sie den Ordner "sda1".
6. Wählen Sie die Datei updateControlGo_V1.1.00.0.sh aus und klicken Sie auf "Öffnen".
7. ControlGo wird automatisch aktualisiert und neu gestartet.

Dieses Verfahren aktualisiert die DISP1-Karte. Überprüfen Sie dies im Menü SETTINGS - INFO.

SCHRITT 2 - HARDWARE-UPDATE

8. Schalten Sie das ControlGo aus und wieder ein und stellen Sie sicher, dass es sich auf dem Startbildschirm mit den ControlGo- und Update-Symbolen befindet.
9. Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick korrekt eingesteckt ist.
10. Klicken Sie auf das Symbol "ControlGo".
11. Gehen Sie ins Menü SETTINGS.
12. Klicken Sie auf "Firmware Update".
13. Klicken Sie auf "sda1".
14. Wählen Sie die Datei CONTROLGO-V1.1.00.0.prl aus.
15. Klicken Sie auf "Self Upgrade".
16. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist (während des Updates blinken alle Tasten des Geräts).
17. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung ending!!! auf dem Bildschirm.
18. Um den Vorgang abzuschließen, starten Sie das Gerät neu.

Gracias por elegir PROLIGHTS

Tenga en cuenta que todos los productos de PROLIGHTS han sido diseñados en Italia para cumplir con los requisitos de calidad y rendimiento para profesionales, y que han sido diseñados y fabricados para el uso y aplicación que aparecen en este documento.

Cualquier otro uso, si no se indica expresamente, podría poner en riesgo el buen estado/funcionamiento del producto o ser una fuente de peligro.

Este producto está destinado para uso profesional. Por lo tanto, el uso comercial de este equipo está sujeto a las normas y reglamentos respectivos aplicables a nivel nacional en materia de prevención de accidentes.

Las características, especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin previo aviso. Music & Lights S.r.l. y todas las compañías afiliadas declinan todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier lesión, daño, pérdida directa o indirecta, pérdida consecuente o económica o cualquier otra pérdida ocasionada por el uso, la incapacidad de uso o la utilización de la información contenida en este documento.

El Manual del Usuario del producto se puede descargar desde el sitio web www.prolights.it, o se puede consultar a los distribuidores oficiales de PROLIGHTS de su territorio (https://www.prolights.it/sales_network.html)

Al escanear el **código QR** que aparece a continuación, accederá al área de descarga de la página del producto, donde puede encontrar un amplio conjunto de documentación técnica actualizada en todo momento: especificaciones, manual de usuario, diagramas técnicos, fotometría, perfiles, y actualizaciones de firmware de dispositivos.



Visite el área de descargas
de la página del producto



El logotipo de PROLIGHTS, los nombres de PROLIGHTS y todas las demás marcas registradas en este documento relacionadas con los servicios de PROLIGHTS o con los productos de PROLIGHTS son marcas registradas PROPIEDAD o con licencia de Music & Lights S.r.l., sus filiales y subsidiarias.

PROLIGHTS es una marca registrada de Music & Lights S.r.l. Todos los derechos reservados. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italia.

Procedimiento de Actualización del Firmware

NOTAS

- **Fuente de alimentación estable:** Asegúrate de que ControlGo esté conectado a una fuente de alimentación estable para evitar interrupciones durante la actualización del firmware que puedan dañar el dispositivo.

PREPARACIÓN DEL USB:

- Formatea una memoria USB en FAT32.
- Descarga los archivos de firmware más recientes desde la página web de Prolights www.controlgo.it.
- Extrae y copia estos archivos en el directorio raíz de la memoria USB.

EJECUCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN:

Ambos pasos deben completarse.

Este procedimiento actualizará la placa DISP2. Compruébalo en el menú SETTINGS - INFO.

PASO 1 - ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1. Reinicia ControlGo y asegúrate de que esté en la pantalla principal con los iconos de ControlGo y Update.
2. Inserta la memoria USB con los archivos de actualización en ControlGo.
3. Haz clic en el icono "Update".
4. Selecciona la carpeta "sda1".
5. Abre la carpeta "sda1".
6. Selecciona el archivo llamado updateControlGo_V1.1.00.0.sh y haz clic en "Abrir".
7. ControlGo se actualizará automáticamente y se reiniciará.

Este procedimiento actualizará la placa DISP1. Compruébalo en el menú SETTINGS - INFO.

PASO 2 - ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE

8. Reinicia ControlGo y asegúrate de que esté en la pantalla principal con los iconos de ControlGo y Update.
9. Asegúrate de que la memoria USB esté correctamente insertada.
10. Haz clic en el icono "ControlGo".
11. Ingresa al menú SETTINGS.
12. Haz clic en "Firmware Update".
13. Haz clic en "sda1".
14. Selecciona el archivo llamado CONTROLGO-V1.1.00.0.prl.
15. Haz clic en "Self Upgrade".
16. Espera a que se complete la actualización (durante el proceso todos los botones del dispositivo parpadearán).
17. Una vez finalizado el proceso, aparecerá el mensaje ending!!! en la pantalla.
18. Para completar el proceso, es necesario reiniciar el dispositivo.

Obrigado por escolher a PROLIGHTS

Note que todos os produtos PROLIGHTS foram projetados em Itália para responder aos requisitos de qualidade e desempenho de profissional. Foram concebidos e fabricados para o uso e aplicação conforme mostrado neste documento.

Qualquer outro uso, se não indicado expressamente, pode comprometer as boas condições/funcionamento do produto e/ou ser uma fonte de perigo.

Este produto é para uso profissional. Assim, o uso comercial deste equipamento está sujeito às regras e regulamentos nacionais de prevenção de acidentes aplicáveis em cada caso.

Funcionalidades, especificações e aspeto estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. A Music & Lights S.r.l. e todas as empresas afiliadas declinam qualquer responsabilidade por qualquer lesão, danos, perdas diretas ou indiretas, perdas consequenciais ou económicas ou qualquer outra perda ocasionada por uso, incapacidade de usar ou confiança nas informações contidas neste documento.

O Manual do Utilizador do produto pode ser transferido do site www.prolights.it, ou pode ser pedido aos distribuidores oficiais PROLIGHTS do seu território (https://www.prolights.it/sales_network.html)

Digitalizando o código **QR abaixo**, terá acesso à área de transferências da página do produto, onde poderá encontrar um amplo conjunto de documentações técnicas sempre atualizadas: especificações, manual do utilizador, desenhos técnicos, fotometria, personalidades, atualizações de firmware de equipamento.



Visite a área de download
da página do produto



O logótipo PROGLIGHTS, os nomes da PROLIGHTS e todas as outras marcas registadas deste documento relativos a serviços PROLIGHTS ou produtos PROLIGHTS são marcas registadas DETIDAS ou licenciadas pela Music & Lights S.r.l., suas afiliadas e subsidiárias.

PROLIGHTS é uma marca registada da Music & Lights S.r.l.. Todos os direitos reservados. Music & Lights – Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Itália

Procedimento de Atualização de Firmware

NOTAS

- **Fonte de alimentação estável:** Certifique-se de que o ControlGo está conectado a uma fonte de alimentação estável para evitar interrupções durante a atualização do firmware, o que pode causar danos ao dispositivo.

PREPARAÇÃO DO PEN DRIVE USB:

- Formate um pen drive USB para FAT32.
- Baixe os arquivos de firmware mais recentes no site da Prolights www.controlgo.it.
- Extraia e copie os arquivos para o diretório raiz do pen drive USB.

EXECUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO:

Ambos os passos devem ser realizados.

Este procedimento atualizará a placa DISP2. Verifique o resultado no menu SETTINGS - INFO.

PASSO 1 - ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

1. Reinicie o ControlGo e certifique-se de que ele está na tela inicial com os ícones ControlGo e Update.
2. Insira o pen drive USB com os arquivos de atualização no ControlGo.
3. Clique no ícone "Update".
4. Selecione a pasta "sda1".
5. Abra a pasta "sda1".
6. Selecione o arquivo chamado updateControlGo_V1.1.00.0.sh e clique em "Abrir".
7. O ControlGo será atualizado automaticamente e reiniciado.

Este procedimento atualizará a placa DISP1. Verifique o resultado no menu SETTINGS - INFO.

PASSO 2 - ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE

8. Reinicie o ControlGo e certifique-se de que ele está na tela inicial com os ícones ControlGo e Update.
9. Certifique-se de que o pen drive USB está corretamente inserido.
10. Clique no ícone "ControlGo".
11. Acesse o menu SETTINGS.
12. Clique em "Firmware Update".
13. Clique em "sda1".
14. Selecione o arquivo chamado CONTROLGO-V1.1.00.0.prl.
15. Clique em "Self Upgrade".
16. Aguarde a conclusão da atualização (durante o processo, todos os botões do dispositivo piscarão).
17. Quando o processo for concluído, a mensagem ending!!! aparecerá na tela.
18. Para finalizar o processo, reinicie o dispositivo.

Bedankt voor het kiezen voor PROLIGHTS

Houd er rekening mee dat elk PROLIGHTS-product in Italië is ontworpen om te voldoen aan kwaliteits- en prestatie-eisen voor professionals en is ontworpen en vervaardigd voor gebruik en toepassing zoals weergegeven in dit document.

Elk ander gebruik, indien niet uitdrukkelijk aangegeven, kan de goede staat/werking van het product in gevaar brengen en/of een bron van gevaar zijn.

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik. Daarom is commercieel gebruik van deze apparatuur onderworpen aan de respectievelijke nationale regels en voorschriften voor ongevallenpreventie.

Functies, specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Music & Lights S.r.l en alle aangesloten bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, schade, direct of indirect verlies, gevolgschade of economisch verlies of enig ander verlies veroorzaakt door het gebruik van, het onvermogen om te gebruiken of het vertrouwen op de informatie in dit document.

De gebruikershandleiding voor het product kan worden gedownload van de website www.prolights.it, of kan worden opgevraagd bij de officiële PROLIGHTS-distributeurs in uw gebied (https://www.prolights.it/sales_network.html)

Als u de onderstaande **QR-code** scant, krijgt u toegang tot het downloadgedeelte van de productpagina, waar u groot assortiment van altijd bijgewerkte technische documentatie kunt vinden: specificaties, gebruikershandleiding, technische tekeningen, fotometrie, personalities en firmware-updates voor armaturen.



Bezoek het downloadgedeelte
van de productpagina



Het PROLIGHTS-logo, PROLIGHTS-namen en andere handelsmerken in dit document met betrekking tot PROLIGHTS-services of PROLIGHTS-producten zijn handelsmerken die EIGENDOM zijn of in licentie zijn gegeven door Music & Lights S.r.l. en zijn dochterondernemingen.

PROLIGHTS is een geregistreerd handelsmerk van Music & Lights S.r.l.. Alle rechten voorbehouden. Music & Lights - Via A. Olivetti, snc - 04026 - Minturno (LT) Italië.

Firmware-updateprocedure

OPMERKINGEN

- **Stabiele stroombron:** Zorg ervoor dat ControlGo is aangesloten op een stabiele stroombron om onderbrekingen tijdens de firmware-update te voorkomen, die het apparaat kunnen.

USB-STICK VOORBEREIDEN:

- Formateer een USB-stick naar FAT32.
- Download de nieuwste firmwarebestanden van de Prolights-website www.controlgo.it.
- Pak de bestanden uit en kopieer ze naar de hoofdmap van de USB-stick.

UPDATE UITVOEREN:

Beide stappen moeten worden uitgevoerd.

Deze procedure zal de DISP2-kaart bijwerken. Controleer dit in het menu SETTINGS - INFO.

STAP 1 - SOFTWAREUPDATE

1. Schakel de ControlGo uit en aan en zorg ervoor dat het zich op het startscherm bevindt met de ControlGo- en Update-pictogrammen.
2. Plaats de USB-stick met de updatebestanden in de ControlGo.
3. Klik op het pictogram "Update".
4. selecteer de map "sda1".
5. Open de map "sda1".
6. Selecteer het bestand updateControlGo_V1.1.00.0.sh en klik op "Openen".
7. ControlGo wordt automatisch bijgewerkt en opnieuw opgestart.

Deze procedure zal de DISP1-kaart bijwerken. Controleer dit in het menu SETTINGS - INFO.

STAP 2 - HARDWAREUPDATE

8. Schakel de ControlGo uit en aan en zorg ervoor dat het zich op het startscherm bevindt met de ControlGo- en Update-pictogrammen.
9. Zorg ervoor dat de USB-stick correct is geplaatst.
10. Klik op het pictogram "ControlGo".
11. Ga naar het menu SETTINGS.
12. Klik op "Firmware Update".
13. Klik op "sda1".
14. Selecteer het bestand CONTROLGO-V1.1.00.0.prl.
15. Klik op "Self Upgrade".
16. Wacht tot de update is voltooid (tijdens het proces knipperen alle knoppen van het apparaat).
17. Zodra het proces is voltooid, verschijnt de melding ending!!! op het scherm.
18. Start het apparaat opnieuw op om het proces te voltooien.

