CANALI DMX

STAND	EXT-1	BAS-8	BAS-16	FUNCTION	DMX
13 Ch	20 Ch	12 Ch	14 Ch		Value
1	1	1	1	**PAN** 0~100%	 000 - 255
	2		2	**PAN FINE** 0~100%	 000 - 255
2	3	2	3	**TILT** 0~100%	 000 - 255
	4		4	**TILT FINE** 0~100%	 000 - 255
3	5	3	5	**MOVEMENT SPEED** Fastest to slowest	 000 - 255
	6			**MOVEMENT FUNCTION** Normal Movement with backout TBD	 000 - 015 016 - 031 032 - 255
4	7			**SHUTTER FUNCTION** Normal Shutter Functions Pulse-effect Forward Pulse-effect Reverse Random strobe TBD	 000 - 015 016 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 255
5	8			**SHUTTER** **Normal Shutter Functions** Close Strobe Rate (slow to fast) Open **Pulse-effect Forward** Close Strobe Rate (slow to fast) Open **Pulse-effect Reverse** Close Strobe Rate (slow to fast) Open **Random Strobe** Close Strobe Rate (slow to fast) Open	 000 - 031 032 - 223 224 - 255 000 - 031 032 - 223 224 - 255 000 - 031 032 - 223 224 - 255 000 - 031 032 - 223 224 - 255
		4	6	**SHUTTER** Shutter closed No function (shutter open) Strobe effect slow to fast	 000 - 031 032 - 063 064 - 095

STAND 13 Ch	EXT-1 20 Ch	BAS-8 12 Ch	BAS-16 14 Ch	FUNCTION	DMX Value
		4	6	No function (shutter open) Pulse-effect in sequences No function (shutter open) Random strobe effect slow to fast No function (shutter open)	096 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255
6	9	5	7	**DIMMER** Dimmer (close to open)	 000 - 255
7	10	6	8	**VIRTUAL COLOR FUNCTION** On Function CTC Function Forward Spin Reverse Spin Continuous Color Bounce TBD	 000 - 015 016 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 111 112 - 255
8	11	7	9	**VIRTUAL COLOR 1** **CTC Function** Color Temperature Correction 2800K->6300K White 2800K White 3200K White 3800K White 4200K White 4600K White 5000K White 5600K White 6300K **Forward Spin** Rainbow Effect (Slow to Fast) **Reverse Spin** Rainbow Effect (Slow to Fast) **Continuous & Color Bounce** Black Warm White Cool White Warm White->Cool White->Warm White	 000 - 223 224 - 227 228 - 231 232 - 235 236 - 239 240 - 243 244 - 247 248 - 251 252 - 255 000 - 255 000 - 255 000 - 000 001 - 002 003 - 004 005 - 255
9	12	8	10	**VIRTUAL COLOR 2 (Only on Color Bounce)** **Color Bounce** Black Warm White	 000 - 000 001 - 002

STAND	EXT-1	BAS-8	BAS-16	FUNCTION	DMX
13 Ch	20 Ch	12 Ch	14 Ch		Value
9	12	8	10	Cool White Warm White->Cool White	003 - 004 005 - 255
10	13	9	11	**WARM WHITE-ALL** WarmWhite 0 -> 100%	000 - 255
11	14	10	12	**COOL WHITE-ALL** Cool White 0 -> 100%	000 - 255
12	15	11	13	**ZOOM** Big angle -> Small angle	000 - 255
	16			**WARM WHITE-1** WarmWhite 0 -> 100%	000 - 255
	17			**COOL WHITE-1** Cool White 0 -> 100%	000 - 255
	18			**WARM WHITE-2** WarmWhite 0 -> 100%	000 - 255
	19			**COOL WHITE-2** Cool White 0 -> 100%	000 - 255
13	20	12	14	**CONTROL** Normal Reset All Pan&Tilt Reset TBD Other Reset Display Off Display On TBD TBD Hibernation TBD	 000 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 087 088 -095 096 - 255




Fig.8 - Numerazione LED